

Navodila za uporabo brezžične miške: Model: Logitech LX-5



1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod) Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in pritisnite zeleno tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Vstavite CD medij v CD ROM pogon, namestitev programske opreme se samodejno zažene ali pa jo zaženite ročno. Sledite navodilom na zaslonu. Uskladite miško z oddajnikom s pritiskom na gumb Connect na oddajniku in nato na miški. V programski opremi lahko nastavite lastnosti tipk in obnašanje miške po želji.

2. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda. Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške. Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje. Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

Podpis prodajalca:

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Datum nakupa:



Žig
prodajalca:

Navodila za uporabo brezžične miške: Model: Logitech LX-5



1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod) Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in pritisnite zeleno tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Vstavite CD medij v CD ROM pogon, namestitev programske opreme se samodejno zažene ali pa jo zaženite ročno. Sledite navodilom na zaslonu. Uskladite miško z oddajnikom s pritiskom na gumb Connect na oddajniku in nato na miški. V programski opremi lahko nastavite lastnosti tipk in obnašanje miške po želji.

2. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda. Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške. Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje. Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

Podpis prodajalca:

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Datum nakupa:



Žig
prodajalca:

Navodila za uporabo brezžične miške: Model: Logitech LX-5



1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod) Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in pritisnite zeleno tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Vstavite CD medij v CD ROM pogon, namestitev programske opreme se samodejno zažene ali pa jo zaženite ročno. Sledite navodilom na zaslonu. Uskladite miško z oddajnikom s pritiskom na gumb Connect na oddajniku in nato na miški. V programski opremi lahko nastavite lastnosti tipk in obnašanje miške po želji.

2. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda. Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške. Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje. Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

Podpis prodajalca:

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Datum nakupa:



Žig
prodajalca:

Navodila za uporabo brezžične miške: Model: Logitech LX-5



1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod) Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in pritisnite zeleno tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Vstavite CD medij v CD ROM pogon, namestitev programske opreme se samodejno zažene ali pa jo zaženite ročno. Sledite navodilom na zaslonu. Uskladite miško z oddajnikom s pritiskom na gumb Connect na oddajniku in nato na miški. V programski opremi lahko nastavite lastnosti tipk in obnašanje miške po želji.

2. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda. Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške. Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje. Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

Podpis prodajalca:

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Datum nakupa:



Žig
prodajalca: