

## Navodila za uporabo brezžične miške: Model: Logitech Cordless

### 1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod) Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in vklopite tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Po potrebi namestite najnovejšo programsko opremo, ki jo dobite na internetu [www.logitech.com](http://www.logitech.com)

### 2. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda. Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustreznna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

### Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje. Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30  
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik  
mail: [servis@e-misija.si](mailto:servis@e-misija.si) ,  
[www.e-misija.si](http://www.e-misija.si)

Podpis prodajalca:

Datum nakupa:



Žig  
prodajalca:

## Navodila za uporabo brezžične miške: Model: Logitech Cordless

### 1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod) Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in vklopite tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Po potrebi namestite najnovejšo programsko opremo, ki jo dobite na internetu [www.logitech.com](http://www.logitech.com)

### 2. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda. Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustreznna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

### Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje. Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30  
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik  
mail: [servis@e-misija.si](mailto:servis@e-misija.si) ,  
[www.e-misija.si](http://www.e-misija.si)

Podpis prodajalca:

Datum nakupa:



Žig  
prodajalca:

## Navodila za uporabo brezžične miške: Model: Logitech Cordless

### 1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod) Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in vklopite tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Po potrebi namestite najnovejšo programsko opremo, ki jo dobite na internetu [www.logitech.com](http://www.logitech.com)

### 2. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda. Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustreznna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

### Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje. Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30  
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik  
mail: [servis@e-misija.si](mailto:servis@e-misija.si) ,  
[www.e-misija.si](http://www.e-misija.si)

Podpis prodajalca:

Datum nakupa:



Žig  
prodajalca:

## Navodila za uporabo brezžične miške: Model: Logitech Cordless

### 1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod) Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in vklopite tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Po potrebi namestite najnovejšo programsko opremo, ki jo dobite na internetu [www.logitech.com](http://www.logitech.com)

### 2. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda. Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustreznna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

### Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje. Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30  
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik  
mail: [servis@e-misija.si](mailto:servis@e-misija.si) ,  
[www.e-misija.si](http://www.e-misija.si)

Podpis prodajalca:

Datum nakupa:



Žig  
prodajalca: