

Navodila za uporabo miške: Model: Logitech MX-310



1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod)
Zaženite računalnik, miška bo že delovala brez namestitve dodatne programske opreme.

2. Namestitev programske opreme:

Za nastavev vseh funkcij namestite priloženo programsko opremo.
Ko se nahajate v Windows operacijskem sistemu, vstavite namestitveni CD medij v optični pogon.
Sledite navodilom na zaslonu. Zaženite nameščeno programsko opremo
in poljubno nastavite lastnosti in nastavitve miške.

4. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda.
Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna,
miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.



Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje.
Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

Podpis prodajalca:

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Datum nakupa:



Navodila za uporabo miške: Model: Logitech MX-310



1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod)
Zaženite računalnik, miška bo že delovala brez namestitve dodatne programske opreme.

2. Namestitev programske opreme:

Za nastavev vseh funkcij namestite priloženo programsko opremo.
Ko se nahajate v Windows operacijskem sistemu, vstavite namestitveni CD medij v optični pogon.
Sledite navodilom na zaslonu. Zaženite nameščeno programsko opremo
in poljubno nastavite lastnosti in nastavitve miške.

4. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda.
Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna,
miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.



Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje.
Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom.

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

Podpis prodajalca:

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Datum nakupa:



Navodila za uporabo miške: Model: Logitech MX-310



1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod)
Zaženite računalnik, miška bo že delovala brez namestitve dodatne programske opreme.

2. Namestitev programske opreme:

Za nastavev vseh funkcij namestite priloženo programsko opremo.
Ko se nahajate v Windows operacijskem sistemu, vstavite namestitveni CD medij v optični pogon.
Sledite navodilom na zaslonu. Zaženite nameščeno programsko opremo
in poljubno nastavite lastnosti in nastavitve miške.

4. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda.
Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna,
miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.



Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje.
Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

Podpis prodajalca:

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Datum nakupa:



Navodila za uporabo miške: Model: Logitech MX-310



1. Priklop miške na računalnik:

Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod)
Zaženite računalnik, miška bo že delovala brez namestitve dodatne programske opreme.

2. Namestitev programske opreme:

Za nastavev vseh funkcij namestite priloženo programsko opremo.
Ko se nahajate v Windows operacijskem sistemu, vstavite namestitveni CD medij v optični pogon.
Sledite navodilom na zaslonu. Zaženite nameščeno programsko opremo
in poljubno nastavite lastnosti in nastavitve miške.

4. Odprava napak:

Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda.
Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna,
miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.



Garancijska Izjava:

Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje.
Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..

Pogoji za jamstvo:

- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščen oseba

Podpis prodajalca:

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Datum nakupa:

