Navodila za uporabo brezžične miške:
Model: Logitech Cordless

1. Priklop miške na računalnik:
Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod)
Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in vklopite tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Vstavite CD medij v CD ROM pogon, namestitev programske opreme se samodejno zažene ali pa jo zaženite ročno. Sledite navodilom na zaslonu.
Uskladite miško z oddajnikom s pritiskom na gumb Connect na oddajniku in nato na miški.
V programski opremi lahko nastavite lastnosti tipk in obnašanje miške po želji.

2. Odprava napak:
Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda.
Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške
Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

Garancijska Izjava:
Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje.
Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..
Pogoji za jamstvo:
- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščena oseba

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Podpis prodajalca:

Datum nakupa:

Žig prodajalca:

Navodila za uporabo brezžične miške:
Model: Logitech Cordless

1. Priklop miške na računalnik:
Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod)
Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in vklopite tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Vstavite CD medij v CD ROM pogon, namestitev programske opreme se samodejno zažene ali pa jo zaženite ročno. Sledite navodilom na zaslonu.
Uskladite miško z oddajnikom s pritiskom na gumb Connect na oddajniku in nato na miški.
V programski opremi lahko nastavite lastnosti tipk in obnašanje miške po želji.

2. Odprava napak:
Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda.
Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške
Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

Garancijska Izjava:
Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje.
Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..
Pogoji za jamstvo:
- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščena oseba

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Podpis prodajalca:

Datum nakupa:

Žig prodajalca:

Navodila za uporabo brezžične miške:
Model: Logitech Cordless

1. Priklop miške na računalnik:
Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod)
Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in vklopite tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Vstavite CD medij v CD ROM pogon, namestitev programske opreme se samodejno zažene ali pa jo zaženite ročno. Sledite navodilom na zaslonu.
Uskladite miško z oddajnikom s pritiskom na gumb Connect na oddajniku in nato na miški.
V programski opremi lahko nastavite lastnosti tipk in obnašanje miške po želji.

2. Odprava napak:
Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda.
Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške
Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

Garancijska Izjava:
Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje.
Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..
Pogoji za jamstvo:
- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščena oseba

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Podpis prodajalca:

Datum nakupa:

Žig prodajalca:

Navodila za uporabo brezžične miške:
Model: Logitech Cordless

1. Priklop miške na računalnik:
Ugasnite računalnik in priključite kabel na PS/2 vhod za miško na računalniku (ali na USB vhod)
Sprostite in odstranite pokrov na miški za vložišče baterij. Vložite baterije 2 x AA, priporočamo uporabo kvalitetnih baterij. Ponovno namestite pokrovček in vklopite tipko na spodnjem delu miške za priklop. Prižgite PC in zaženite OS. Vstavite CD medij v CD ROM pogon, namestitev programske opreme se samodejno zažene ali pa jo zaženite ročno. Sledite navodilom na zaslonu.
Uskladite miško z oddajnikom s pritiskom na gumb Connect na oddajniku in nato na miški.
V programski opremi lahko nastavite lastnosti tipk in obnašanje miške po želji.

2. Odprava napak:
Če se miška ne odziva preverite delovanje PS/2 ali USB vhoda.
Preverite stanje baterij in priključitev sprejemnika, pritisnite tipko Reset na spodnji strani miške
Če miška nestanovitno deluje - preskakuje, preverite če je podloga ustrezna, miška ne deluje dobro na odsevnih podlogah.

Garancijska Izjava:
Garancijska doba velja 12 mesecev od dneva prodaje.
Garancija se uveljavlja z originalnim računom in garancijskim listom..
Pogoji za jamstvo:
- da izdelek ni mehansko poškodovan
- da v izdelek ni posegala nepooblaščena oseba

E-misija d.o.o. Tel: 01 830 35 30
Ljubljanska cesta 21d,1241 Kamnik
mail: servis@e-misija.si ,
www.e-misija.si

Podpis prodajalca:

Datum nakupa:

Žig prodajalca: