

# Navodila za HKC ATX napajalnik

## Namestitev napajalnika

**Opozorilo:** Pred namestitvijo preverite nazivno napetost elektri ne vti nice. Napajalnik je namenjen za delo v evropskih elektri nih omrežjih (220-230V AC), e ni druga e ozna eno.


1. Izklopite ra unalniški sistem
2. Izvlecite napajalni kabel iz napajalnika, ki ga boste zamenjali.
3. Odprite ra unalniško ohišje (sledite navodilom proizvajalca ohišja)
4. Odstranite vse elektri ne povezave, ki vodijo iz napajalnika do ra unalniških komponent
5. Odstranite napajalnik, ki je v ohišju
6. Vstavite nov napajalnik na mesto starega in ga pritrдите s pripadajo imi vijaki
7. Priklopite vse elektri ne povezave, ki vodijo do ra unalniških komponent, ki potrebujejo napajanje
8. Preverite, e so vse komponente pravilno povezane
9. Zaprite ra unalniško ohišje.
10. Priklju ite elektri ni napajalni kabel na napajalnik

## Odpravljanje težav

**V primeru težav ali nepravilnega delovanja napajalnika:**

1. Preverite, e je napajalni kabel trdno vstavljen v priklp napajalnika
2. Preverite, e je stenska vti nica ali elektri ni razdelilnik v delujo em stanju in brez napak
3. Preverite pravilno napetost elektri nega omrežja (220-230V AC)
4. Preverite povezavo napajalnega kabla iz napajalnika do osnovne ploš e
5. Preverite, e so vse ra unalniške komponente pravilno povezane. Ohlapni ali nepravilno priklju eni kabli lahko povzro ijo nepravilno delovanje napajalnika

## Deli napajalnika\*



\* navedeni razporeditvi komponent na napajalniku se lahko razlikujeta glede na model napajalnika

## Garancijska izjava

**E-misija d.o.o., Ljubljanska 21d, 1241 Kamnik, Tel: 01/830 35 30, Fax: 01/831 10 02**

<b>Kupec:</b>	E-misija d.o.o. izjavlja, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, e boste ravnali po priloženih navodilih. Podjetje E-misija d.o.o. se obvezuje, da bo izdelek v garancijskem roku brezpla no popravilo v svojih servisnih prostorih. Izdelek, ki ga ne bi mogli popraviti v 45 dneh, bomo na željo kupca zamenjali z novim in brezhibnim izdelkom. Garancija pri ne te i z datumom nakupa izdelka na drobno, kar kupec dokaže z garancijskim listom. Garancija za izdelek velja le v primeru, e ima stranka pravilno izpolnjen garancijski list ( ime in sedež družbe, ki je izdelek prodala na drobno, pe at, datum prodaje in podpis prodajalca). Garancija ne velja v primerih:
<b>Datum prodaje:</b> ___/___/200__	- e kupec ni ravnal v skladu z navodili za uporabo; - e je v izdelek posegla nepooblaš ena oseba; - e je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom; - e so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli
<b>Model: ATX NAPAJALNIK</b> <b>SERIJSKA ŠTEVILKA:</b> .....	V garancijo prav tako na spadajo okvare povzro ene pri transportu, okvare zaradi nepravilnega vzdrževanja, okvare, ki jih povzro i el. Tok oziroma višje sile. Zagotavljamo vzdrževanje in zagotavljenje nadomestnih delov za izdelek v zakonsko dolo enem roku (18.to ka ZakonaVP) . <b>Garancijski rok je 12 mesecev.</b>
<b>Naslov prodajalca:</b>  Žig in podpis	V primeru nejasnosti , nas kontaktirajte: +386(0)1/830 35 50 info@e-misija.si www.e-misija.si  Želimo vam prijetno uporabo!

